



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σύνδεση τηλεφώνου:

- Συνδέστε τα βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές στη βάση του σταθμού. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου σε μια πρίζα γραμμής τηλεφώνου και το καλώδιο ισχύος σε μια πρίζα ρεύματος.
- Βάλτε μπαταρίες στη συσκευή χειρός
- Μόλις ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά (όταν η βάση της μονάδας συνδεθεί σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος), θα εμφανιστεί στην οθόνη η λειτουργία καλωσορισματος (χώρα) (Εικ. 1).

Πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, φορτίστε τις μπαταρίες συνεχόμενα για 15 ώρες.

⚠ να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον προσαρμογέα βύσματος που συνοδεύει τη μονάδα και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρα συσκευής χειρός / βάσης

- Πλήκτρο OK/μενού**
- Πλήκτρο επιστροφής / σίγασης μικροφώνου / ενδοεπικοινωνίας
- & 4. **Πλήκτρο πλοήγησης**
- Πλήκτρο τερματισμού κλήσης / εξόδου**
- Πλήκτρο #** – Πατήστε για εισαγωγή #: Σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.
- Πλήκτρο 0** – Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για αναμονή κλήσης (R).
- Πλήκτρο *** – Πατήστε για εισαγωγή *: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα επανόληψης κλήσης.
- Πλήκτρο M1, M2** – Σε λειτουργία αδράνειας / κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε για κλήση αριθμού αποθηκευμένου στη μνήμη απευθείας κλήσεων.
- Πλήκτρο **
- Πλήκτρο ομιλίας/μεγαφώνου**
- Πλήκτρο ειδοποίησης** – Για εντοπισμό της συσκευής χειρός / για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.
- Α**νοιχτής Συνομιλίας

*Ανοιχτείται εγγραφή και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας από τον πάροχο σταθερή τηλεφωνίας.

Εικονίδια οθόνης

-  Υποδεικνύει ότι η λειτουργία φραγής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.
-  Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
-  Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.
-  Υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί μια εξωτερική κλήση ή ότι είναι σε αναμονή.
-  Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση.
-  Υποδεικνύει ότι έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις*.
-  Προβάλλεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
-  Προβάλλεται όταν η λειτουργία Ανοιχτής Συνομιλίας (handsfree) είναι ενεργοποιημένη.
-  Προβάλλεται όταν είναι ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.
-  Υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός έχει εντοπιστεί και είναι εντός εμβέλειας της βάσης.
-  Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας ή πραγματοποιεί αναζήτηση για τη βάση.

Ρυθμίστε τη γλώσσα και το Χρόνος αναμονής, ώστε η συσκευή να λειτουργεί καλά στο δίκτυό σας:

-  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** /  /  ή  επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** /  /  ή 
-  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** /  /  ή  επιλέξτε **ΧΡΟΝΟΣ FLASH** /  /  ή  επιλέξτε **ΣΥΝΤΟΜ, ΜΕΣΗ ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ** / 

Χρήση του τηλεφώνου

Απάντηση και λήξη κλήσης

-  / 

Πραγματοποίηση κλήσης

-  είτε πριν είτε μετά την κλήση του αριθμού
- Από τη λίστα επανάληψη κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το .
- Από τη λίστα καταγραφής κλήσεων*: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το .
- Από μνήμες απευθείας κλήσης: πατήστε παρατεταμένα το **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** σε κατάσταση αδράνειας.
- Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:  ή το  / .
- Κατά τη διάρκεια κλήσης, για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Ανοιχτής Συνομιλίας: 
- Για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης:
 - Με μόνο 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός:  **INT**.
 - Με πάνω από 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός:  **INT** /  ή  επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός / .
 - Για να καλέσετε όλες τις συσκευές χειρός στην ενδοεπικοινωνία:  **INT** /  ή  επιλέξτε **ΚΛΗΣ ΟΛΩΝ** / .

Για πραγματοποίηση κλήσης τριών ατόμων:

Κατά τη διάρκεια της κλήσης:

- Πατήστε  / επιλέξτε **ΕΝΔΟΕΠΙΚ** /  /  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό συσκευής χειρός / .
- Πατήστε  στη συσκευή χειρός η οποία καλείται, για να απαντήσετε.
- Πατήστε παρατεταμένα  στη συσκευή χειρός, για να πραγματοποιήσετε κλήση σύσκεψης.

Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 100 καταχωρήσεις

Προσθήκη καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

-  /  ή επιλέξτε **ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ** /  /  επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** / εισαγάγετε όνομα ή επαφή /  / εισαγάγετε αριθμό ή επαφή /  επιλέξτε μελωδία /  /  Επιλέξτε  για να καταχωρήσετε ως VIP επαφή ή  για να καταχωρηθεί στις ΕΠΑΦΕΣ.

Σημειώσεις:

- ! εμφανίζεται στο τέλος του ονόματος της καταχώρισης VIP.
- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι αποθηκευμένος στη μονάδα βάσης, η οποίας μοιράζεται σε παραπάνω από ένα ακουστικά.

Για να προσθέτε τις μνήμες απευθείας κλήσης στα πλήκτρα M1, M2, 1, 2 και 3  /  ή  επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** /  /  ή  επιλέξτε **ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ** /  /  ή  επιλέξτε **M1** ή **M2**, **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** /  / επεξεργαστείτε ή καταχωρήστε έναν αριθμό / .

Γενικές ρυθμίσεις

- Μπορείτε να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για πρόσβαση στις διαφορετικές δυνατότητες, πατήστε:                                        