

2. Numeri provenienti da chiamate uscenti
- Tenere premuto <✱>, premere <▲> o <▼> per selezionare la voce nella lista di composizione chiamate.
 - Premere <>, premere <▲> o <▼> per selezionare **AGG.BLCKLIST**.
 - Premere <> per visualizzare il numero selezionato, premere <> per salvare nella lista di blocco chiamate.

1.3. Modificare i numeri nella lista delle chiamate indesiderate (Lista Nera)

In modalità di attesa,

1. Ripetere i passi 1 e 2 della Sezione 1.2.
1. Premere <>, premere <▲> o <▼> per selezionare **MODIFICA**, premere <▲> o <▼> per selezionare il numero che deve essere modificato, premere <> per modificarlo, e poi premere <> per salvare.

1.4. Cancellare i numeri nella lista delle chiamate indesiderate

- 1.4.1. Cancellare un numero dalla lista delle chiamate indesiderate

In modalità di attesa,

1. Ripetere i passi 1 e 2 della Sezione 1.2.
1. Premere <>, premere <▲> o <▼> per selezionare **ELIMINA**, premere <▲> o <▼> per selezionare il numero da cancellare, premere <>.

- 1.4.2. Cancellare tutti i numeri della lista delle chiamate indesiderate

In modalità di attesa,

1. Ripetere i passi 1 e 2 della Sezione 1.2.
1. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **ELIM. TUTTI**, premere <>, **CONFERM?** viene visualizzato, e poi premere <> per confermare.

2. Modalità automatica di blocco delle chiamate

2.1. Solo VIP

In questa modalità automatica restrittiva, solo le chiamate provenienti dai numeri registrati come VIP nella vostra rubrica telefonica passeranno e faranno squillare il telefono.

MENU 	BLOC.CHIAM. 	IMP.BLOCCO	DISATTIVA
			ATTIVA
			VIP OK
			CONTATTI OK

1. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **BLOC.CHIAM.**
2. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **IMP.BLOCCO**
3. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **VIP OK**

(modalità automatica)

2.2. Solo Contatti

In questa modalità automatica ampia, solo le chiamate provenienti dai vostri contatti registrati nella rubrica telefonica (normali e VIP) passeranno e faranno squillare il telefono.

MENU 	BLOC.CHIAM. 	IMP.BLOCCO	APAGADO
			ATTIVA
			VIP OK
			CONTATTI OK

1. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **BLOC.CHIAM.**
2. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **IMP.BLOCCO**
3. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **CONTATTI OK**

(modalità automatica)

3. Modalità blocco delle chiamate anonime

Questa funzione consente di bloccare le chiamate che non mostrano il numero sul vostro telefono. Può essere abilitata o disabilitata indipendentemente dalle precedenti modalità di blocco delle chiamate.

MENU 	BLOC.CHIA. 	BLOCCO ANON.	DISATTIVA
			PRIVATO
			TUTTI

1. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **BLOC. CHIA.**
2. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **BLOCCO ANON.**
3. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare una delle seguenti opzioni:

3.1. Blocco delle chiamate private

Questa modalità bloccherà chiamate in arrivo, i cui numeri sono stati volutamente mantenuti privati.

In modalità di attesa,

1. Premere il tasto <>, viene visualizzato **IMP.BLOCCO**, oppure Premere <>, premere <▲> o <▼> per selezionare **BLOC.CHIA.**, premere <> per selezionare **IMP.BLOCCO**.
2. Premere <▲> o <▼> per selezionare **BLOCCO ANON.**
3. Premere <>, premere <▲> o <▼> per selezionare **PRIVATO**, premere <> per confermare.
4.  apparirà sulla parte inferiore dello schermo del vostro telefono.

3.2. Blocco di tutte le chiamate anonime

Questa modalità bloccherà tutte le chiamate anonime in arrivo, incluse quelle private, quelle internazionali, le chiamate da telefoni pubblici.

In modalità di attesa,

1. Ripetere i passi 1 e 2 della Sezione 3.1.
2. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **TUTTI**, premere <> per confermare.
3.  apparirà sulla parte inferiore dello schermo del vostro telefono.

3.3. Disattivare il blocco delle chiamate anonime

In modalità di attesa,

1. Ripetere i passi 1 e 2 della Sezione 3.1.
2. Premere <>, premere <▲> oppure <▼> per selezionare **DISATTIVA**, premere <> per confermare.
3.  sparirà dallo schermo del vostro telefono solo se anche il normale blocco chiamate (vedere 1. e 2.) è stato **DISATTIVA**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Come regola generale, se si verifica un problema, rimuovere le batterie da tutti i portatili per circa 1 minuto, quindi scollegare e ricollegare l'alimentatore alla base e reinstallare le batterie nel portatile/i. Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare la guida completa dell'utente o ottenere assistenza online: www.alcatel-home.com

SICUREZZA

Questo telefono non è stato progettato per fare chiamate di emergenza quando non c'è elettricità. Non utilizzare il telefono per segnalare perdite di gas o altri potenziali pericoli di esplosione. Non aprire il dispositivo o il relativo alimentatore per evitare il rischio di scosse elettriche. Non tentare di aprire le batterie, poiché contengono sostanze chimiche pericolose. Il telefono deve essere posizionato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta. Per evitare l'interferenza del segnale radio, posizionare il telefono ad almeno 1 metro di distanza da altri apparecchi elettrici o altri telefoni.

ENVIRONMENT

 Questo simbolo indica che il vostro apparecchio elettronico non più funzionante deve essere raccolto separatamente e non mischiato ad altri rifiuti domestici. L'Unione Europea ha implementato uno specifico sistema di raccolta e recupero di cui i produttori sono responsabili.

Aiutaci a proteggere l'ambiente in cui viviamo!



CONFORMITA

Con la presente, ATLINKS EUROPE dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo DECT è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.alcatel-home.com
10mW di potenza media per ogni canale
Massima Potenza in uscita (NTP) : 24dBm
Range di Frequenza : 1880-1900MHz

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON - France
RCS Nanterre 508 823 747
www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia,used under license by ATLINKS.

F860 Voice
A/W no.: 10002399 Rev.1 (IT)
Made in China